

Montageanleitung: Faltwannen

Schritt 1

Legen Sie (wenn vorhanden) eine Unterlegmatte auf dem Boden aus und platzieren Sie die Faltwanne mittig auf der Unterlegmatte bzw. auf der gewünschten Stelle am Boden. Lassen Sie die Außenwände dabei zunächst auf der Wanne liegen.

Schritt 2

Stecken Sie die im Lieferumfang enthaltenen Aluminiumwinkel mit einer Seite in die orangenen Taschen, sodass der Winkel nach außen zeigt. Optional können die Winkel nach innen zeigen, wenn die Faltwanne mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) im Boden verankert werden soll.



Schritt 3

Platzieren Sie bei Bedarf die Einlegematte (nicht im Lieferumfang enthalten) in der Wanne.

Schritt 4

Wenn alle Winkel eingesteckt sind, klappen Sie die Wannenseiten nacheinander im rechten Winkel um, sodass die Winkel unter der Wanne liegen um diese zu stabilisieren.

Schritt 5

Führen Sie nun die Drehverschlüsse an den vier Ecken der Faltwanne durch die ovalen Ösen (s. Abbildung) und drehen Sie die Verschlüsse nach links oder rechts in eine senkrechte Position.



Schritt 6

Zum Befahren der Faltwanne müssen die Drehverschlüsse geöffnet und alle Winkel der entsprechenden Seite entfernt werden.

Tipp: Benutzen Sie zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung unser SORB^{®XT} Mobile-Kit.